

Onderhoud regenwatersystemen standaard

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd. Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Dakgoten	Controleren op (rottende) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 maal per jaar
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 5 jaar
Purain filter	Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	1-2 maal per jaar
Aanzuigfilter	Reinigen	1-2 maal per jaar
Laadpomp	Visuele controle Reinigen	1-2 maal per jaar 1 maal per jaar
Vlotter	Visuele controle	1-2 maal per jaar
Regenwaterstation	Visuele controle Vervanging RM-Eco membraanpomp	1-2 maal per jaar na 2.000 uur looptijd
Expansievat	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

Onderhoud altijd uitvoeren volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.

VS180511